

# désinfection

Fiche technique

## Primactyl

Détergent désinfectant sols et surfaces

Possède d'importantes propriétés détergentes et désinfectantes particulièrement élevées. Produit indispensable au nettoyage et à la lutte contre la propagation des bactéries, champignons et virus sur toutes les surfaces (sols, murs, tables, plans de travail, jouets...) Couvre un large spectre antimicrobien grâce à une association de 2 principes actifs synergiques. Il a un effet désodorisant, fraîcheur eucalyptus, et ne contient pas d'aldéhyde. Bactéricide selon la norme EN 1276, EN 13697 et EN 13727. Levuricide selon la norme EN 1650, EN 13697 et EN 13624. Fongicide selon la norme EN 1650 et EN 13697. Virucide selon la norme EN 14476 sur le spectre total, le spectre limité et les virus enveloppés. (voir au verso le tableau pour plus de détails sur les normes).

### Mode d'emploi

Diluer de 0,25 à 7% selon l'efficacité désinfectante souhaitée, dans une eau froide ou chaude (< 60°C). Étendre la solution sur la surface à désinfecter. Laisser agir de 5 à 60 minutes (se référer aux normes ci-après selon l'action désinfectante souhaitée), brosser si nécessaire. Ne pas rincer, sauf dans le cas de surfaces et de matériel pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires.

### Conditionnements

- Emballage : carton de 4 bidons de 5 L,  
carton de 12 flacons doseurs de 1 L,  
100 doses de 20 ml.

### Données techniques

- Aspect : liquide limpide incolore  
- pH : 11,2 - 12,2  
- Densité : 1,00 - 1,02

### Précautions

Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.

Ne pas mélanger avec d'autres produits : shampoing vaisselle, il perdrait son efficacité.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

### Stockage

Stocker à l'abri du gel.

### Sécurité selon FDS

Toxicité aiguë par voie orale, Catégorie 4.

Corrosion cutanée, Catégorie 1A.

Lésions oculaires graves, Catégorie 1.

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1.

Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 2.

### Produit biocide TP 2/4

Substances actives biocides : chlorure de didecylmethylammonium, CAS : 7173-51-5, 25,50 g/kg ; N,N-Bis(3 aminopropyl) dodecylamine, CAS : 2372-82-9, 54,60 g/kg.

### Date limite d'utilisation optimale :

**24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.**

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA). Formule déposée au centre antipoison de Belgique : 8002 5500.**

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)5.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Conforme à l'arrêté français du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

01-12-2020

Ind. 29 ■



ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - +33(0)5 55 27 65 27  
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com



# Propriétés microbiologiques **Primactyl**

## **NORME EN 1276**

en conditions de saleté  
Bactéricide

### **SOUCHES**

Pseudomonas aeruginosa  
Escherichia coli  
Enterococcus hirae  
Staphylococcus aureus

### **ESSAI**

Température : 20°C  
Temps de contact : 5 min

**DILUTION  
0,25%**

## **NORME EN 13697**

en conditions de saleté  
Bactéricide

### **SOUCHES**

Pseudomonas aeruginosa  
Escherichia coli  
Enterococcus hirae  
Staphylococcus aureus

### **ESSAI**

Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

**DILUTION  
0,25%**

## **NORME EN 13727**

en conditions de saleté  
Bactéricide

### **SOUCHES**

Pseudomonas aeruginosa  
Enterococcus hirae  
Staphylococcus aureus

### **ESSAI**

Température : 20°C  
Temps de contact : 5 min

**DILUTION  
0,5%**

## **NORME EN 1650**

en conditions de saleté  
Levuricide

### **SOUCHES**

Candida Albicans

### **ESSAI**

Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

**DILUTION  
0,25%**

## **NORME EN 13697**

en conditions de saleté  
Levuricide

### **SOUCHES**

Candida Albicans

### **ESSAI**

Température : 20°C  
Temps de contact : 30 min

**DILUTION  
0,25%**

## **NORME EN 13697**

en conditions de saleté  
Levuricide

### **SOUCHES**

Candida Albicans

### **ESSAI**

Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

**DILUTION  
0,5%**

## **NORME EN 13624**

en conditions de saleté  
Levuricide

### **SOUCHES**

Candida Albicans

### **ESSAI**

Température : 20°C  
Temps de contact : 15 min

**DILUTION  
0,5%**

## **NORME EN 1650**

en conditions de saleté  
Fongicide

### **SOUCHES**

Candida Albicans  
Aspergillus Brasiliensis

### **ESSAI**

Température : 40°C  
Temps de contact : 60 min

**DILUTION  
1%**

## **NORME EN 13697**

en conditions de saleté  
Fongicide

### **SOUCHES**

Candida Albicans  
Aspergillus Brasiliensis

### **ESSAI**

Température : 40°C  
Temps de contact : 30 min

**DILUTION  
7%**

## **NORME EN 14476**

en conditions de saleté  
Virucide  
Spectre total

### **SOUCHES**

Adénovirus type 5  
Norovirus murin  
Poliovirus sabin  
Autres souches couvertes par  
la norme, voir liste ci-dessous

### **ESSAI**

Température : 20°C  
Temps de contact : 30 min

**DILUTION  
2,5%**

## **NORME EN 14476**

en conditions de saleté  
Virucide  
Spectre limité

### **SOUCHES**

Adénovirus type 5  
Norovirus murin  
Autres souches couvertes par  
la norme, voir liste ci-dessous

### **ESSAI**

Température : 20°C  
Temps de contact : 30 min

**DILUTION  
0,5%**

## **NORME EN 14476**

en conditions de saleté  
Virucide  
Virus enveloppés

### **SOUCHES**

Virus de la vaccine  
Autres souches couvertes par  
la norme, voir liste ci-dessous

### **ESSAI**

Température : 20°C  
Temps de contact : 5 min

**DILUTION  
1%**

## **NORME EN 14476**

en conditions de saleté  
Virucide

### **SOUCHES**

H1N1 (virus influenza)

### **ESSAI**

Température : 20°C  
Temps de contact : 5 min

**DILUTION  
0,5%**



## **VIRUS ENVELOPPÉS**

Coronavirus  
Virus de la Vaccine  
Filoviridae  
Flavivirus  
Herpesviridae  
Virus de l'hépatite B (VHB)  
Virus de l'Hépatite C (VHC)  
Virus de l'hépatite Delta (VHD)  
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)  
Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)  
Paramyxoviridae  
Virus de la rubéole  
Virus de la rougeole  
Virus de la rage  
Poxviridae

## **SPECTRE LIMITÉ**

Rotavirus  
Adénovirus type 5  
Norovirus murin  
Virus de la Vaccine  
Filoviridae  
Flavivirus  
Herpesviridae  
Virus de l'hépatite B (VHB)  
Virus de l'Hépatite C (VHC)  
Virus de l'hépatite Delta (VHD)  
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)  
Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)  
Coronavirus  
Paramyxoviridae  
Virus de la rubéole  
Virus de la rougeole  
Virus de la rage  
Poxviridae

## **SPECTRE TOTAL**

Poliovirus sabin  
Adénovirus type 5  
Norovirus murin  
Rotavirus  
Virus de la Vaccine  
Filoviridae  
Flavivirus  
Herpesviridae  
Virus de l'hépatite B (VHB)  
Virus de l'Hépatite C (VHC)  
Virus de l'hépatite Delta (VHD)  
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)  
Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)  
Coronavirus  
Paramyxoviridae  
Virus de la rubéole  
Virus de la rougeole  
Virus de la rage  
Poxviridae  
Entérovirus  
Virus de l'hépatite A (VHA)  
Parvovirus B19  
Rhinovirus  
Polyomavirus  
Caliciviridae  
Astrovirus  
Virus de l'hépatite E (VHE)  
Papillomavirus

